

Installationsanvisning och skötselråd Radonsug RS2k

Radonsug RS2k monteras på fast underlag undvika eventuella resonansljud. Utrymmet ska vara uppvärmt för att undvika kondens vilket förkortar livslängden på RS2k. Övriga tips på förlängd livslängd:

- Utblåsröret lutas något neråt för att förhindra kondens att rinna in i fläkten.
- Stäng inte av fläkten utan ställ ned den på lägsta hastighet. Avstängning av driftsatt fläkt kan resultera i omedelbar korrosion.
- Filter på insugsrör förhindrar att grus och damm går in i fläkten och förlänger livslängd.
- Undvik att övervarva fläkten om inte ökat tryck erhålls. Övervarvning kan resultera i att vatten sugs in i maskinen med korrosion som följd.



Ljuddämpning insug och utblås

RS2k är inkapslad i ljuddämpande hölje men ljuddämpare kan placeras på in och utsug för att dämpa turbulensljud i rören.

Underhåll och kontroll

Underhåll av RS2k behövs normalt ej. Om filter är monterade byts de vid behov.

Grön lampa lyser vid drift.

Om missljud eller läckage uppstår kontakta ansvarig installatör .

Inställning av undertryck

Varvtal justeras i hålet i manöverpanelen. Tryck in knappen i hålet 5 sekunder. Därefter kan varvtal justeras med återkommande tryck.